

# VERMEIREN

Manual de mantenimiento  
Pedal de ejercicios



## MANUAL DE MANTENIMIENTO

### Pedal de ejercicios

#### 1. Cuidados

Se recomienda usar una solución jabonosa para la limpieza. El líquido limpiador debe en todo caso tener un pH de al menos un valor de 6. No emplee un agente limpiador que contenga disolventes. Siga las instrucciones del líquido limpiador empleado. Utilice un trapo húmedo y agua tibia para limpiar el pedal de ejercicios. Evite empapararlo. No use cepillos metálicos ni cualquier otro utensilio de limpieza afilado o puntiagudo. En caso de daños en el esmalte consulte con su distribuidor especializado. Si aplica cuidados periódicos, se asegurará de que la tabla interior se conserve en un estado funcional perfecto.

#### 2. Desinfección

Para la esterilización, emplee únicamente desinfectantes adecuados para el tratamiento de superficies de metal esmaltado y de madera. Siga las instrucciones del líquido limpiador empleado. Emplee únicamente procesos (para la desinfección por frotamiento) y desinfectantes comprobados que estén incluidos en la lista del Robert Koch Institute (encontrará información en: [www.rki.de](http://www.rki.de)). Sólo el personal con la debida formación puede llevar a cabo las desinfecciones. Consulte a su distribuidor especializado.

#### 3. Reparaciones / Mantenimiento / Inspección

La vida útil del pedal de ejercicios depende del uso, del almacenamiento, del mantenimiento periódico, de las inspecciones y de la limpieza.

Debe usar únicamente repuestos originales de VERMEIREN. Sólo el personal con la debida formación puede llevar a cabo las reparaciones y puestas a punto. Haga uso de los servicios que ofrece su distribuidor especializado, que le proporcionará gustosamente más ayuda en lo referente al mantenimiento y las reparaciones.

**Antes de volver a usar el pedal de ejercicios, debe realizarse una revisión conforme a los siguientes criterios:**

- Estado completo
- Ajuste resistencia y mecanismo del pedal
- Armazones (deformación, estabilidad, conexiones)
- Limpieza
- **Esmalte dañado (eliminación de posible óxido y nueva capa de pintura)**

#### Cada 8 semanas:

- Lubricación (deben engrasarse las piezas móviles)

#### Cada 6 meses o para cada nuevo usuario, debería realizarse una revisión conforme a los siguientes criterios:

- Revisión general
- Desinfección

#### 4. Envío y almacenamiento

El envío y almacenamiento del pedal de ejercicios deben realizarse conforme a las instrucciones siguientes:

- Almacenamiento en un lugar seco (entre 5°C y 41°C).
- La humedad relativa del aire debe situarse entre el 30% y el 70%.
- Cubra o empaquete el pedal de ejercicios lo suficiente como para protegerlo de la oxidación y de cuerpos extraños (p. ej. agua salada, brisa marina, arena, polvo, etc.).
- El pedal de ejercicios se debe almacenar sin estar sujeto a cargas (no coloque objetos demasiado pesados sobre el pedal de ejercicios, no lo encaje entre otros objetos, etc.).

#### 5. Garantía

Extracto de las "Condiciones Comerciales Generales".

(...)

5. El período para reclamaciones en garantía es de 24 meses.

(...)

La garantía no incluye los daños provocados por cambios estructurales en nuestros productos, un mantenimiento insuficiente, una manipulación o almacenamiento defectuosos o inadecuados ni el uso de piezas no originales.

Asimismo, la garantía no incluye las partes o piezas funcionales sometidas al desgaste y la abrasión naturales.

#### 6. Eliminación

Para desechar el pedal de ejercicios, póngase en contacto con la planta de desechos de su región o devuelva el producto a su distribuidor especializado, quien, una vez realizado el proceso higiénico, devolverá la silla al fabricante, que la desechará o reciclará de forma correcta separando sus componentes.

Los embalajes pueden llevarse a las plantas de desecho o reciclaje o a su distribuidor especializado.