

VERMEIREN

Manuale di manutenzione
Stampella antibrachiale



MANUALE DI MANUTENZIONE

Stampella antibrachiale

1. Pulizia

Utilizzare una soluzione di sapone neutro. L'eventuale detergente deve in ogni caso avere un pH di almeno 6. Non utilizzare detergenti contenenti solventi. Attenersi alle istruzioni fornite a corredo del detergente. Per la pulizia utilizzare un panno inumidito con acqua tiepida. Non bagnare eccessivamente il panno. Non utilizzare spazzole metalliche o oggetti abrasivi o appuntiti. In caso di danni alla vernice rivolgersi al rivenditore. Una pulizia regolare consente di mantenere il prodotto in ottime condizioni e perfettamente funzionante.

2. Disinfezione

La disinfezione può essere effettuata soltanto da un professionista qualificato in servizi igienico-sanitari o da una persona da questi istruita. Rivolgersi al rivenditore.

Per sterilizzare la stampella antibrachiale, utilizzare soltanto disinfettanti adatti per il trattamento di metallo verniciato. Attenersi alle istruzioni fornite a corredo del detergente. La disinfezione a sfregamento deve essere effettuata con le soluzioni disinfettanti e le percentuali di diluizione indicate nelle raccomandazioni del Robert-Koch-Institut (www.rki.de).

3. Riparazione / Manutenzione / Controllo

La durata della stampella antibrachiale dipende dalle condizioni d'uso, conservazione, manutenzione regolare, manutenzione e pulizia.

Utilizzare solo le parti di ricambio autorizzate Vermeiren. Le riparazioni e le manutenzioni devono essere eseguite da personale competente. Rivolgersi al servizio di assistenza per le riparazioni e la manutenzione. Saranno lieti di assisterla per qualsiasi problema di servizio e riparazione.

Prima di riprendere a utilizzare la stampella antibrachiale, deve essere sottoposto a manutenzione attenendosi ai seguenti criteri:

- Completezza
- Regolazione in altezza
- Telaio (deformazione, stabilità, collegamenti a vite)
- **Danni alla vernice (eliminare eriverniciare eventuali tracce di ruggine) e controllare la ruggine sui perni di regolazione**
- **Ogni 8 settimane**

- Ruotate il puntale di gomma di un quarto di giro. Ciò riduce l'usura su un unico punto. Controllate il puntale di gomma; se necessario, sostituitelo.

Ogni sei mesi o per ogni nuovo utente, è necessaria la manutenzione in base ai seguenti criteri:

- Controllo generale
- Pulizia
- Disinfezione (prima del riutilizzo)

4. Trasporto e conservazione

Il trasporto e la conservazione della stampella antibrachiale devono essere conformi alle seguenti istruzioni:

- Conservare solo in ambienti asciutti (+5°C - +41°C).
- Umidità relativa tra 30 e il 70 %.
- Assicurare sufficiente protezione o imballaggio da preservare la stampella antibrachiale da ruggine e corpi estranei (per es. acqua salata, aria di mare, sabbia).
- Conservare la stampella senza sottoporlo a sollecitazioni. (Non appoggiare parti pesanti sulla stampella antibrachiale, non incastrarla tra altri oggetti ...).

5. Garanzia

Tranne per le "Condizioni generali aziendali":

(...)

5. Il periodo per i reclami in garanzia è pari a 12 mesi.

(...)

Non rientrano in garanzia danni derivanti da modifiche strutturali ai prodotti, scarsa manutenzione, gestione o conservazione difettosa o impropria, né utilizzo di parti non originali.

Non rientrano inoltre in garanzia parti o parti operative soggette a usura e logoramento naturali.

6. Smaltimento

Al momento dello smaltimento della stampella antibrachiale, contattare il centro di raccolta locale o restituire il prodotto al rivenditore, che dopo averlo sottoposta a una procedura igienica la potrà inviare al produttore che la smaltirà e riciclerà nel modo corretto, separando componenti e materiali.

I materiali di imballaggio possono essere portati ai centri di raccolta o riconsegnati al rivenditore.